



DESERT HAWK RECURVEARMBRUST MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Desert Hawk 225-lb-Recurve-Armbrustpakets! Wir hoffen, Ihnen mit unserem hochwertigen Armbrustpaket viel Freude bereiten zu können. Auch diese Armbrust ist ein Präzisionsprodukt und muss stets korrekt montiert und ordnungsgemäß gewartet werden damit die Armbrust fehlerfrei, sicher und lange einwandfrei funktioniert!

Wichtig – Bitte überprüfen Sie dieses Deluxe-Paket sorgfältig, um sicherzustellen, dass die folgenden Komponenten und Zubehörteile auch im Lieferumfang enthalten sind. (Sollten Sie die Standardversion erworben haben ist ggf. nicht das gesamte Zubehör im Lieferumfang enthalten!)

1. Vormontierter Recurveurarm mit 225 lbs
2. Armbrust Mittelteil (inkl. Armstütze, Weaver-Montageschiene, Abzugseinheit, Pfeil-Niederhalter, Halteösen für Tragegurt))
3. 4x32 Visier inkl. Halterung und Schutzkappen
4. Spannschnur
5. Fußstütze
6. Montagepaket mit allen Schrauben und Inbusschlüsseln
7. Pfeilköcher in Camooptik
8. Pfeilköcher Montagepaket mit allen Montageteilen (inkl. Schnellmontageblock und passende Schrauben)
9. 4 Stück 20" Carbonpfeile mit 100 Grain Schraubspitzen
10. Gepolsterter Tragegurt
11. Rail Lube Sehnenwachs
12. Schutzbrille



Achtung:

Falls eines dieser Teile bei der Auslieferung fehlt, so wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler, um umgehend Hilfe zu erhalten.

Bei Retouren/Rückgaben informieren Sie Ihren Händler vor dem Rückversand über die diesbezügliche Vorgehensweise und senden Sie unbedingt Artikel erst nach erfolgter Rücksprache an Ihren Händler zurück!!

MONTAGEANLEITUNG :


Schritt 1: Montieren Sie die Riser-Baugruppe mit der langen Schraube und Unterlegscheibe am Mittelteil/ Schaft der Armbrust – ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel handfest.



Schritt 2: Drehen Sie die Armbrust jetzt einfach um und sichern Sie die lange Schraube vor einem möglichen Lösen, indem Sie die Madenschraube in der Mitte der Unterseite des Risers leicht festziehen.



Schritt 3: Befestigen Sie nun die Köcherhalterung an der Unterseite des Risers mit 2 Senkkopf-Inbusschrauben und dem mitgelieferte Werkzeug



Schritt 4: Stecken Sie den Fußbügel in den Riser während die Armbrust immer noch umgedreht ist. Stecken Sie den Fußbügel in den Riser, wobei die beiden eingekerbten Bereiche zu den unten gezeigten Madenschrauben zeigen. Ggf. müssen die Madenschrauben etwas gelöst werden, um den Fußbügel richtig einsetzen zu können. Ziehen Sie die Schrauben dann handfest.



Schritt 5: Bringen Sie nun die Köcherhalterung mit Riegel mit den zwei Kreuzschrauben am Köcher an. Dazu benötigen Sie einen passenden Schraubendreher. Die Verriegelung ist in geöffneten Position bereit zum Anbringen des zusammengebauten Köchers an der Armbrust.



Schritt 6: Bringen Sie den Schnelltrennköcher mit einer Drehbewegung an der Köcherhalterung an. Der Köcher sollte in einem diagonalen Winkel stehen, um richtig auf der Schnelltrennhalterung zu sitzen, bevor er in die feste Position gedreht wird.



Schritt 7: Befestigen Sie die gepolsterte Schulterschlinge an der Armbrust. Lösen Sie die Rändelschraube am Riemenbügel, damit der Riemenbügel an den Bolzen befestigt werden kann. (Befestigung an der Unterseite)



Ziehen Sie die Rändelschrauben an beiden Drehgelenken handfest an.

INSTALLATION DES 4 x 32 ZIELFERNROHRES.

Schritt 8: Lösen Sie die Klemmen und montieren Sie das Zielfernrohr und richten Sie dieses an den Klemmen mit den Schlitten auf der Weaver-Schiene aus und ziehen Sie es anschließend wie abgebildet vorsichtig handfest.



LETZTE ANPASSUNGEN AN IHRER ARMBRUST

(Die Bilder zeigen ein anders Modell aber das Prinzip ist generell das gleiche!)

Um ein Höchstmaß an Genauigkeit zu erreichen, wird empfohlen, dass Sie Ihre Sehne markieren, um sicherzustellen, dass Sie den Bogen gleichmäßig spannen. Durch das hohe Zuggewicht beim Spannen des Bogens lässt sich die Armbrust leicht außermittig spannen. Wenn die Armbrust nicht direkt und gleichmäßig gespannt wird, führt dies zu einem Verlust der Genauigkeit. Markieren Sie die Sehne einfach mit einem Permanentmarker um sichtbar zu machen, dass Ihre Armbrust perfekt gespannt wird.



WICHTIG:

Tragen Sie bitte immer geeigneten Rail Lube (Sehnenwachs) auf die Sehne im Bereich der Kontaktflächen auf. Dieses führt zu einer längeren Haltbarkeit der Sehne. Ein Neuauftrag sollte alle 5 - 10 Schüsse erfolgen!

SPANNEN SIE IHRE ARMBRUST KORREKT.

Der beste Weg, Ihre Desert Hawk-Armbrust zu spannen, ist die Verwendung der mitgelieferten Seilspannvorrichtung.

Um die Seilspannvorrichtung zu verwenden, fassen Sie einfach die Haken und legen Sie das Seil über die Rille, die sich hinter dem Auslösemechanismus / der Zielfernrohrhalterung befindet. Platzieren Sie die Haken an der Armbrustsehne auf jeder Seite der Mittelschiene. Sobald dies erledigt ist, fassen Sie gleichmäßig die geformten Griffe, halten Sie die Armbrust mit dem Fußbügel auf einer ebenen Fläche und ziehen Sie dann die Sehne zurück, bis sie im Abzug spürbar und hörbar einrastet. Über diese Methode wird das Zuggewicht um 50 % reduziert und die Sehne spannt sich jedes Mal sehr gleichmäßig.



Um die Armbrust manuell per Hand zu spannen, befolgen Sie bitte unbedingt die nachstehenden wichtigen Anweisungen.

Stellen Sie den Fußbügel auf den Boden / auf eine stabile Fläche. Stellen Sie Ihren Fuß in den Bügel und halten Sie die Armbrust mit Ihrem Körpergewicht sicher auf dem Boden. Greifen Sie mit einer Hand auf jeder Seite neben dem Mittelteil die Schnur so nah wie möglich an der Auflagefläche. Beginnen Sie nun die Sehne langsam zum Auslösemechanismus zu ziehen, und achten Sie darauf, dass die Sehne in Kontakt mit dem Mittelteil bleibt. Ziehen Sie die Sehne weiter zurück in Position und achten Sie auf eine gleichmäßige Ausrichtung. Die Abzugsverriegelung und die Sicherung rasten jetzt automatisch ein, wenn Sie die Rückseite des Abzugsgehäuses erreicht haben. Sie können die Armbrust jetzt mit einem Pfeil laden.

Warnung: Schießen Sie Ihre Armbrust nie ohne Pfeil! Ihre Armbrust ist extra mit einer Leerschusssicherung ausgestattet. Diese Sicherung wird erst gelöst, wenn ein Pfeil in die Schussposition eingeführt wird.

Wir empfehlen Ihnen daher dringend, Ihre Armbrust nur zu "entladen", indem Sie immer auf ein geeignetes Armbrustziel schießen. Der Versuch, die Sehne von Hand zu entspannen, ist sehr gefährlich und kann auch zu Verletzungen führen sowie die Armbrust beschädigen. Die Gewährleistung bzw. Garantie erlischt zudem!



Achten Sie beim Laden eines Pfeils in Ihre Armbrust darauf, dass der Pfeil immer in einem gutem Zustand, frei von Mängeln gerade und rund ist. Er sollte immer nur ohne Biegungen oder Beschädigungen benutzt werden, da diese einen unregelmäßigen Flug des Pfeils verursachen würden. Legen Sie den Pfeil auf die Auflegeschiene mit der Indexfeder (einfarbige Feder) nach unten in die Rille der Flugschiene, wie auf dem Bild zu sehen ist.

Es ist WICHTIG, dass der Pfeil bis ganz hinten (auf Anschlag) geschoben wird und die Halbmondnock an der Sehne anliegt. Geschieht dies nicht, kann die Sehne über den Pfeil springen oder unter den Pfeil fallen was zu Störungen und Unfällen führen kann und zudem einem Leer-

schuss gleichkommt was dann zum Verlust der Gewährleistung und Garantie führt!



SCHIESSEN DER ARMBRUST

Wenn der Pfeil korrekt geladen ist und sich ein geeignetes Ziel mit einem angemessenen Backstop sich in Position befindet, lösen Sie die Sicherung auf FIRE und ziehen Sie den Abzug ab. Wir empfehlen Ihnen, bei den ersten Zielversuchen bei einer maximalen Entfernung von 10 Metern zu beginnen, um sicherzugehen, dass die Richtung passt. Sie können die Entfernung dann langsam erweitern je nach örtlichen Gegebenheiten.

EMPFOHLENE PFEILE

Die Desert Hawk Armbrust wird mit 20" Carbonpfeilen, ausgestattet mit 100 Grain-Spitzen ausgeliefert. Diese Pfeile sind für das Scheibenschießen geeignet. Wenn die Spitzen durch geeignete Jagdspitzen mit gleichem Gewicht getauscht werden können diese auch zur Jagd verwendet werden. Beachten Sie unbedingt die lokalen Jagdgesetze und alle Bestimmungen hierzu! Sie können auch Aluminiumpfeile verwenden. Das Mindestpfeilgewicht von 350 Grain ist zu beachten. Die beste Leistung erzielen Sie immer mit passenden Carbonpfeilen!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Armbrust.

GARANTIEINFORMATION

Vielen Dank für Ihren Kauf der Desert Hawk Armbrust. Wir bieten Ihnen 1 Jahr limitierte Garantie, um bei sachgemäßer Verwendung ab Kaufdatum frei von Mängeln an Ihrer Armbrust zu sein. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung, Reparatur oder Demontage entstehen, die von anderen als Ihrem Händler oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt wurden, oder jegliche Schäden, die während des Transportes auftreten.

Die Garantieleistungen decken keine Verbrauchsmaterialien wie Sehnen, Kabel, Kabelgleiter sowie andere Teile oder Gegenstände, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Schäden resultierend aus Dry-Fire / Trockenschuss (Ihre Armbrust abzufeuern, ohne einen Pfeil zu laden) an den Wurfarmen, Kabeln, Nocken oder Sehnen, unabhängig davon, ob dies absichtlich oder versehentlich passiert, sowie Kratzer/Macken durch unsachgemäßes Laden eines Pfeils oder auch den Zusammenbau ohne Beachtung der Montageanleitung werden nicht von dieser Garantie abgedeckt.

Die Armbrusteinheit sollte immer gut verpackt sein, bevor Sie sie an Ihren Händler zurücksenden, um Transportschäden zu vermeiden, auch solche Schäden fallen nicht unter die Gewährleistung. Bitte frankieren Sie Ihr Paket der Armbrust im Voraus. Der Händler wird im Garantiefall kostenlos reparieren oder Ersatzteile anbieten und Ihnen das Porto zurückerstatten, solange der Defekt bei normalem Gebrauch festgestellt oder durch einen Produktionsfehler verursacht wird.

Sollten Sie die Armbrust aus dem Ausland erworben haben so haben Sie die Versandkosten selbst für das Mehrporto zu übernehmen.

Wenn Fehler durch Missbrauch, Unfälle oder anormale Betriebsbedingungen verursacht wurden, erhalten Sie eine Information nach der Prüfung der Armbrust zu den entstehenden Reparaturkosten.

Um Ihre Garantie zu aktivieren, müssen Sie eine Kopie Ihres Kaufbeleges oder Ihrer Originalrechnung zusammen mit dem unten ausgefüllten Service-Formular innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf an Ihren Händler zurücksenden, um Ihren Produktkauf zu registrieren. *Ohne pünktliche Registrierung besteht kein Anspruch auf Garantie!*

Bitte ausgefüllt **innerhalb von 2 Wochen nach dem Kauf** an Ihren Händler per Post / E-Mail senden:

ARTIKELBEZEICHNUNG: _____ Kaufdatum: _____

Name/Anschrift Händler: _____

Ihre Kundendaten:

Vorname: _____ Nachname: _____

Straße/Hausnummer: _____ PLZ/Ort: _____

E-Mail Adresse: _____ Telefonnummer: _____

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur im Rahmen der Abwicklung dieser Garantie und geben keine Informationen an Dritte weiter. Auf Ihren Wunsch hin löschen wir die Daten unwiderruflich.