



PISTOLET ARBALÈTE COBRA SYSTEM



AVERTISSEMENT

Veillez à ce qu'aucune partie du corps ne soit en contact avec la corde de l'arc et tenez-les hors de la trajectoire du câble lors de l'utilisation. Gardez toujours la main, le pouce et les doigts sous la trajectoire de flèche. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. **NE TIREZ PAS À VIDE.** Ne tirez pas sans flèche ou sans les bonnes flèches, car cela endommagerait l'arbalète et pourrait entraîner des blessures graves.



1 ASSEMBLAGE

Insérez l'arc dans la crosse jusqu'à la ligne blanche. Assurez-vous que le coussinet de pression est placé entre l'arc et la vis de retenue de l'arc. Ne serrez pas trop fort.



2

Placez les poupées à chaque extrémité de l'arc. Passez la boucle de la corde sur l'extrémité gauche de l'arc. Tenez l'extrémité droite de l'arc dans votre main droite et la corde avec votre main gauche. Avec l'aide d'un ami, pliez l'extrémité droite de l'arc et faites passer la boucle de la corde par-dessus. Assurez-vous que la corde est parfaitement insérée dans les fentes de l'arc.



3 ARMEMENT

- 1 - Tout en tenant l'arbalète de la main gauche, tirez le mécanisme d'armement vers le bas pour armer l'arbalète. Le verrou de sécurité s'enclenchera automatiquement.
- 2 - Faites revenir le mécanisme d'armement à sa position initiale. Vous pouvez, à présent, insérer le carreau dans l'arbalète



4 CHARGEMENT

Placez le carreau sur la trajectoire de flèche comme illustré. Vérifiez que le carreau s'appuie parfaitement contre le mécanisme de détente.



Enlever la sécurité. L'arbalète est maintenant prête pour à tirer.



5 RÉGLAGE DU VISEUR

Régalez la visée à l'horizontale et à la verticale. La visée se déplace vers la gauche ou la droite en tournant la vis de réglage. Régalez la hauteur du tir en tournant la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre si le point d'impact est trop haut et dans le sens contraire si le point d'impact est trop bas.