


ROBIN HOOD

ANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen! Bewahren Sie die Anweisungen und das Sicherheitshandbuch zum späteren Nachschlagen auf.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


1. Dieser Bogen ist KEIN Spielzeug. Die Aufsicht durch Erwachsene wird empfohlen.
2. Schießen Sie Ihren Bogen NIEMALS "trocken" - also ohne Pfeil! Ziehen Sie die Sehne nicht zurück und lassen Sie sie los, ohne dass ein Pfeil an der Schnur befestigt ist. Das Trockenschießen eines Bogens schwächt die Lebenserwartung Ihres Bogens erheblich und kann den Bogen sofort beschädigen, was zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen kann.
3. Richten Sie einen gespannten Bogen nicht auf etwas anderes als ein Bogenschießziel. Stellen Sie sicher, dass der Bereich hinter und um Ihr Ziel frei ist. Schießen Sie niemals Pfeile direkt in die Luft oder in eine Richtung, in der Sie Eigentum zerstören oder Leben gefährden könnten.
4. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Bogen oder beschädigte Pfeile! Untersuchen Sie Bogen und Pfeile regelmäßig auf Mängel wie Risse, Kerben oder Splitter. Inspizieren Sie Ihren Bogen, Pfeilschaft und die Nocke vor jedem Schießen. Werden Beschädigungen festgestellt, müssen Bogen oder Pfeil sofort entsorgt werden, da die Gefahr von Versetzungen beim Bruch oder bei Fehlfunktionen besteht!
5. Ersetzen Sie Ihre Bogensehne sofort, wenn sie abgenutzt oder ausgefranst ist.

6. Stellen Sie sicher, dass das Zubehör vor der Aufnahme richtig installiert ist. Stellen Sie sicher, dass alle Teile gesichert sind und das Zubehör fest sitzt. Verwenden Sie niemals zu kurze oder untergewichtige Pfeile.
7. Denken Sie daran, schauen Sie, bevor Sie schießen! Achten Sie darauf, dass niemand vor oder seitlich vor dem Bogenschützen steht, während der Bogen gespannt oder geschossen wird! Stellen Sie sicher, dass alle Personen hinter dem Bogenschützen stehen.
8. Erlauben Sie niemandem, Pfeile zurückzuholen, bis ALLE Pfeile geschossen wurden oder wenn noch geschossen wird!!

ES BESTEHT AKUTE VERLETZUNGS- UND LEBENSGEFAHR!

DEN BOGEN SPANNEN


1. Greifen Sie das lose Ende der Sehne mit Ihrer linken Hand und fassen Sie den Wurfarm nahe des Tips / oberes Ende mit Ihrer rechten Hand. Die rechte Hand sollte auf der Rückseite des Bogens aufgelegt sein.
2. Legen Sie die Kurve des unteren Wurfarms über den linken Knöchel. Treten Sie mit dem rechten Fuß über den Bogen, sodass die Vorderseite des Bogens den Rücken oder Ihren rechten Oberschenkel berührt. Drücken Sie mit der rechten Hand leicht gegen den Bogen.
3. Heben Sie die linke Ferse vom Boden ab, arretieren Sie das rechte Knie und drücken Sie mit der rechten Hand nach vorne, so dass sich die Hand den Wurfarm spannt. Nun die Sehne am Ende des Bogens an den Tips einhängen und den Wurfarm entlasten.
4. Prüfen Sie immer direkt, ob die Sehne richtig sitzt, bevor Sie den Wurfarm wieder entspannen.



SCHUTZAUSSTATTUNG

Tragen Sie den Armschutz auf dem Arm, mit dem Sie den Bogen halten. Der Armschutz sollte die Innenseite Ihres Unterarmbereichs bedecken, um ihn davor zu schützen, von der Sehne getroffen zu werden, wenn sie losgelassen wird und Schießen.


ARMSCHUTZ IN KORREKTER POSITION




PFEIL AUFLEGEN UND EINNOCKEN

Kontrollieren Sie vor jedem Schuss alle Pfeilkomponenten einschließlich Nocke, Insert und Spitze. Stellen Sie unbedingt sicher, dass sich keine Risse oder Dellen am Schaft befinden. Bei einem noch ungezogenen Bogen, legen Sie die Pfeilnocke auf die Sehne und halten Sie Ihren Schaft mit der Mitte der Pfeilauflage und der Sehne ausgerichtet in einer waagerechten Position

NOCKEN DES PFEILS AUF DIE SEHNE




PFEIL KORREKT EINGENOCKT UND AUFGELEGT




Platzieren Sie Ihren Zeigefinger oben über der Nocke des Pfeils auf der Sehne und den Mittel- und Ringfinger unter dem zuvor eingekockten Pfeil

PFEIL KORREKT AUFGELEGT UND GEHALTEN




PFEIL ZWISCHEN DEN FINGERN FIXIERT UND SEHNE GEZOGEN



BEREIT ZUM SCHIEßEN

Ziehen Sie die Bogensehne zurück bis an Ihren Kiefer, verankern Sie Ihren Zeigefinger an der Ecke Ihres Mundes. Halten Sie Ihren Arm leicht gebeugt und halten Sie Ihren Bogen gerade nach oben und unten, zielen Sie auf Ihr Ziel und lassen Sie dann die Bogensehne entspannt los. Lassen Sie niemals Ihre Sehne los, ohne dass ein Pfeil eingekockt ist.

IN SCHUSSPOSITION



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Jugendbogen!

Technischen Support, Teile und passendes Zubehör erhalten Sie über Ihren Ek-Archery Fachhändler